



Professional Modular
Workstation

專業系統工作站

工作站如何選？

Step.1 選櫃體樣式



開門櫃

櫃體 規格詳見 P08



抽屜櫃



水槽櫃

Step.2 選檯面

高度 920mm 之櫃體皆須搭配檯面使用
規格詳見 P09




不銹鋼



實木

Step.3 搭配上架

可選購掛板(包含插座組)、吊櫃
規格詳見 P09



DIY 自行組裝產品、組裝費另計

開門櫃 H2020



雙門高櫃



單門高櫃



單門更衣櫃

工具車



75
75
75
75
75
75
150
抽屜高度

型號	RA-9201
尺寸	W900xD510xH2020
配置	棚板4片(單層荷重100kg)
備註	—

型號	RA-6201
尺寸	W620xD510xH2020
配置	棚板4片(單層荷重100kg)
備註	—

型號	RE-6201
尺寸	W620xD510xH2020
配置	棚板2片(單層荷重100kg) 吊衣桿一支
備註	—

型號	EGL-177M
尺寸	W755xD510xH850
抽屜荷重	每屜平均荷重45kg

四輪皆4"PU活動轉輪附煞，
平均荷重400kg

棚板及吊衣桿可上下調整
雙門高櫃可安裝抽屜組及滑動平台，詳見 P09

開門櫃 H970



不銹鋼檯面+雙門櫃



不銹鋼檯面+單門櫃

型號	RPW-09S + RA-9091
尺寸	W900xD510xH970
配置	棚板2片(單層荷重100kg)

型號	RPW-06S + RA-6091
尺寸	W620xD510xH970
配置	棚板2片(單層荷重100kg)

棚板可上下調整
雙門櫃可安裝抽屜組及滑動平台，詳見 P09

回收桶櫃



不銹鋼檯面+回收桶櫃

型號	RPW-06S + RG-6091
尺寸	W620xD510xH970
回收桶尺寸	W490xD400xH503

回收桶及抽屜平台皆採用 #304 不銹鋼

水槽櫃



型號	RD-6091
尺寸	W620xD510xH1220

不含管線配置

抽屜櫃



75
75
75
75

不銹鋼檯面+四屜櫃

型號	RPW-06S + RC-6094
尺寸	W620xD510xH970
抽屜荷重	每屜平均荷重45kg



75
75
75
75
100
100
150
150

不銹鋼檯面+工具櫃

型號	RPW-06S + RB-6098
尺寸	W620xD510xH970
抽屜荷重	每屜平均荷重45kg

尺寸單位：mm

檯面



實心橡膠木



不銹鋼

實木檯面	EDAB-062505	W620xD500xH50
	EDAB-090505	W900xD500xH50
不銹鋼檯面	RPW-06S	W620xD500xH50
	RPW-09S	W900xD500xH50
	RPW-12S	W1240xD500xH50

補強板



型號	RPW-06D	RPW-09D
尺寸	W620xD500xH40	W900xD500xH40


實心橡膠木檯面下方無搭配櫃體時，需選購補強板搭配使用。

立柱



型號	RPA-1
尺寸	W40xD30xH1950
備註	兩支一組

上架組



掛板 + 插座組

型號	RPQ-6063C	RPQ-9063C	RPQ-6103C	RPQ-9103C
尺寸	W610xD45xH645	W890xD45xH645	W610xD45xH1045	W890xD45xH1045
插座組	110V 插座 x3、USB 插座 x2			

掛板 + 擋水板

型號	RPQ-6062	RPQ-6102
尺寸	W610xD24xH645	W610xD24xH1045

吊櫃



型號	RPH-61	RPH-91
尺寸	W620xD330xH400	W900xD330xH400

配件



滑動平台

型號	RPB-92
尺寸	W733xD444
平台荷重	45kg



抽屜組

型號	RPB-91
尺寸	W863xD425xH312
抽屜荷重	每屜平均荷重 45kg

抽屜組上方需搭配櫃內棚板固定使用




可安裝於雙門高櫃及雙門櫃內
安裝位置可以上下移動調整

精選組合

尺寸單位 : mm


亦可依空間及用途自選搭配



RY-01S W1240xD540XH2020

1	RPH-61 吊櫃 x1	2	RPH-61 吊櫃 x1
	RPQ-6063C 掛板+插座組 x1		RPQ-6063C 掛板+插座組 x1
	RB-6098 工具櫃 x1		RA-6091 單門櫃 x1
	RPW-12S 不銹鋼檯面 x1 (1、2 共用)		

整座共使用 RPA-1 立柱 x2 (4 支)



RY-02S W2140xD540XH2020


1	RA-9201 雙門高櫃 x1	3	RPH-61 吊櫃 x1
2	RPH-61 吊櫃 x1		RPQ-6063C 掛板+插座組 x1
	RPQ-6063C 掛板+插座組 x1		RPQ-6063C 掛板+插座組 x1
	RA-6091 單門櫃 x1		RB-6098 工具櫃 x1
	RPW-12S 不銹鋼檯面 x1 (2、3 共用)		

整座共使用 RPA-1 立柱 x2 (4 支)



▲ 高彈性配置，工作站可自由搭配擴充


尺寸單位 : mm



RY-03S W2760xD540XH2020

1 RPH-61 吊櫃 x1	2 RPH-61 吊櫃 x1
RPQ-6063C 掛板+插座組 x1	RPQ-6063C 掛板+插座組 x1
RB-6098 工具櫃 x1	RC-6094 四屨櫃 x1
RPW-12S 不銹鋼檯面 x1 (1、2 共用)	
3 RPH-91 吊櫃 x1	4 RPH-61 吊櫃 x1
RPQ-9063C 掛板+插座組 x1	RPQ-6063C 掛板+插座組 x1
RPW-09S 不銹鋼檯面 x1	RPW-06S 不銹鋼檯面 x1
RA-9091 雙門櫃 x1	RA-6091 單門櫃 x1

整座共使用 RPA-1 立柱 x4 (8 支)



RY-04S W3660xD540XH2020

1 RPH-91 吊櫃 x1	2 RPH-61 吊櫃 x1
RPQ-9063C 掛板+插座組 x1	RPQ-6063C 掛板+插座組 x1
RPW-09S 不銹鋼檯面 x1	RA-6091 單門櫃 x1
RA-9091 雙門櫃 x1	4 RPH-91 吊櫃 x1
3 RPH-61 吊櫃 x1	RPQ-9063C 掛板+插座組 x1
RPQ-6063C 掛板+插座組 x1	RPW-09S 不銹鋼檯面 x1
RC-6094 四屨櫃 x1	EGL-177M 工具車 x1
RPW-12S 不銹鋼檯面 x1 (2、3 共用)	
5 RE-6201 更衣櫃 x1	

整座共使用 RPA-1 立柱 x4.5 (9 支)

